


VESAプレートを取付ける

1




注意
設置者の責任においてネジが正しく取付けられていることを確認して下さい。ネジが緩んでいたり、締め過ぎたりすると機器の破損や使用者のケガの原因になります。

推奨する負荷を超えないようにする

回転リミッターを取付ける


2

FloとWishboneにのみ取付け可能です。他のアームは通常のVESAプレートの説明書に従って下さい。



ラップトップマウントをアームに取付ける


3



注意
Floアーム意外のアームに取付ける場合は、そのアームの説明書に従って下さい。

ラップトップを設置する


4



ケーブルを通す

5

アーム下部の隙間にケーブルを通せます





注意
アームを動かしたり、モニターの傾きを変えたりする時に引っかからないようにケーブルに十分なゆとりを持たせます。

設置完了

6


正しく設置ができれば、簡単にラップトップを好きな位置に動かせます



注意
ラップトップの落下防止のため、ラップトップマウントが垂直を超えないようにして下さい。

ラップトップの取り外し


7



注意
Floを使用するときはアームの跳ね上がりにご注意下さい。ラップトップを取り外すとアームが上がります。怪我をしないよう説明書に従って下さい。


ラップトップマウントの取り外し

8



注意
アームを一番高い位置に伸ばしてからラップトップマウントを外して下さい。また、ラップトップは必ず先に取り外して下さい。

パーツリスト




ラップトップマウント x 1



回転リミッター x 2



ネジ x 4



ラップトップマウント取扱説明書

WARNING

- Ensure desk / work surface / wall / partition is suitable to take the weight of the arm/s and devices
- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed
- Supported weight must not exceed 5kg (11lb) per arm.
- Hold the laptop tightly when making adjustments.
- Care should be taken to avoid trapping fingers.
- Do not dismantle or remodel the mount.
- Do not attach the mount before assembling arm.

MAINTENANCE AND INSPECTION

- Ensure all screws are tightened and occasionally adjust if needed.
- Clean with a damp cloth, NO solvent.

注意

- ・デスク / 作業台 / 壁 / 仕切りなどが、アームとモニターの重さに耐えられる事を確認して下さい。
- ・本来の目的以外の目的で本製品を使わないで下さい。
- ・各アームが支える重さは5kgを超えないようにして下さい。
- ・モニター角度調整中はモニターをしっかりと持って下さい。
- ・指を挟まないように注意して下さい。
- ・本製品を分解したり、組み立て直したりしないで下さい。
- ・アームを組み立てる前にモニターを設置しないで下さい。
- ・壁に取り付けるためのねじは付属していません。
- ・本製品取付部に凹みのあるモニターには、スペーサー、又は75mmのVESAプレートが必要な場合があります。

メンテナンスと点検

- ・すべてのネジが締まっていることを確認し、必要に応じて調整して下さい。固く絞った布で水拭きして下さい。溶剤を使わないで下さい。



Distributed by

www.colebrookbossonsaunders.com