

# EVANGELION


◎カラー  
EVAチェア取扱説明書

株式会社イトーキ

〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 <https://ps.itoki.jp>  
■お客様相談センター ☎ 0120-164177





## 組立時の注意

けがや商品の破損をさけるため必ず守ってください。  
2人以上で組立ててください。重手等を着用してください。指はさみ足上落下などけがにご注意ください。ネジは仮止めしてください。




完成時に本締めします。

※一般家庭での使用を想定した社内品質基準に合格しています。  
(オフィス家具製品ではありません)




## 組立方法


### STEP 1




### STEP 2




### STEP 3




### STEP 4




### STEP 5




### STEP 6




# 操作方法




**■座面の高さ調節**  
必ず座面中央に腰掛け、座面右下のレバーを上方向に上げると座面が下がります。同様にレバーを上方向に上げながら腰を浮かせると座面が上がります。希望の高さになったらレバーを離します。




**■ロッキングの固定**  
座面右下のレバーを椅子本体の中心方向に押し込むとロッキングが固定されます。逆方向にレバーを戻すと固定が解除されます。



**■ロッキングの強弱調節**  
座面下のノブを時計回りに回転すると、ロッキングが固くなります。逆方向にノブを回転すると、ロッキングがゆるくなります。



**■背もたれの角度調節**  
必ず座面に腰掛け、背もたれに軽く背中を当てながら座面右横のハンドルを上方に引くと背もたれが倒れます。希望の角度になったらハンドルを戻します。



**■肘の高さ調節**  
肘の外側にあるスイッチを上方向に上げながら肘を上下させると高さが変わります。スイッチを離すと固定されます。



**△注意**  
背もたれに背中を当てずにハンドル操作を行うと、勢いよく背もたれが起き上がりけがをすることがあります。必ず背中を当てながらハンドルを操作してください。

**△注意**  
背もたれに上半身の体重をかけたまゝハンドル操作を行うと、勢いよく背もたれが倒れてけがをすることがあります。ハンドル操作を行う際は、背もたれに軽く背をあてて行ってください。

**△警告**  
ハンドル操作をする際に手や指を挟まないように注意してください。挟んだけがをすることがあります。

# 回転チェア保証書

## 〈保証規定〉

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
  - ①お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
  - ②取り扱い説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
  - ③消耗部品の消耗又はそれによる故障
  - ④火災・塗装・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
  - ⑤お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
  - ⑥離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
  - ⑦追加部品(肘・キャスター・ネジ類)又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
  - ⑧保証書の提示がない場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

品名		
品番		
おところ		
おなまえ		
お買い上げ日	年月日	
保証期間	1年	外観・表面仕上(塗装及び樹脂部分の変・褪色、クロスの摩耗)
	2年	機構部・可動部(スライド機構、昇降機構の故障)
	3年	構造体(強度・構造体に関わる破損)
販売店		
	(印)	

## 〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。サービスマンがご訪問の際は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ

〒103-6113 東京都中央区日本橋2-5-1  
日本橋高島屋三井ビルディング



## !**安全上の注意事項**

注意の種類の規定: JOIFA (社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。

**△警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

**△注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大的損害のみの発生が想定される場合

### △警告

Pタイル等の硬質な滑りやすい床面で使わないでください。座ると同時に転倒してけがをすることがあります。

### △警告

各部の固定ネジにゆるみが発生したときは、ストーブなどの火のそばに近づけて使わないでください。座るときに転倒してけがをすることがあります。

### △警告

分解や改造をしないでください。故障やけがの原因となります。とくにシリンダーを分解すると爆発することがあります。

### △警告

座面の前縁部や逆向きに、座らないでください。体重をささえられず転倒してけがをすることがあります。

### △警告

分解や改造をしないでください。故障やけがの原因となります。とくにシリンダーを分解すると爆発することがあります。

### △注意

回転・可動部やすきまに指をいれないでください。はさまれてけがをすることがあります。

### △注意

座面やベースの上に立ち上がりしたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。

### △注意

座面がぐらついたり、異音を生じたまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。

### △注意

運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

## 使用上の注意

- 直射日光があたる場所でのご使用はさけてください。変形・変色の原因になります。
- ストーブなどの熱器具から離してお使いください。過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。
- 可動部に注油をしないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 接着剤等を吹きつけないでください。変色・変質の原因になります。
- フローリングや畳の上でご使用になる場合はカーペット等を敷いてください。フローリングや畳等に傷がつくことがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭いてください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきん等は使用しないでください。変色・変質の原因になります。
- クッションのお手入れは、手ではなく掃除機でほこりを吸い取ってください。
- 湿気の多い場所には設置しないでください。カビ発生の原因になります。
- しばらく使用しているとネジの緩みによるガタつきが生じます。そのままご使用を続けると、故障の原因になることがありますので、定期的に増し締めをしてください。
- 廃棄について: 不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令に従った廃棄処理をしてください。樹脂製品を燃やすと有毒ガスが発生する恐れがあります。